

Unser Kleines ganz groß!

Siegelgerät IP 190 & Zubehör



Garantiert sicher!

Trendgerecht

Außer-Haus-Verpflegung liegt im Trend. Immer mehr Menschen, ob Einzelperson, Familien oder in größeren Gruppen oder Vereinen anzutreffen, wollen warme Mahlzeiten genießen, gleichzeitig aber auf aufwändige Zubereitung verzichten. Frisch zubereitete Speisen werden daher schnell eingekauft, unterwegs, am Arbeitsplatz oder zu Hause, kalt oder heiß verzehrt.

Unser kleines Siegelgerät IP 190, mit dem entsprechenden Zubehör, bietet beste Voraussetzungen für erfolgreiches Geschäft. Es versiegelt PP-Trays mit PE-Folie und EPS-Suppschalen mit PE- oder Alu-Folie. Schnell, einfach und sicher, optimal geschützt gegen Auslaufen und Aromaverlust. Alternativ können die PP-Trays auch mit transparenten Deckeln verschlossen werden.



Das Siegelgerät IP 190

- Siegelfläche: 230 x 190 mm
- Folienbreite: max 190/Rollendurchmesser der Folie: 170 mm
- Anschlusswerte: 230 V, 500 V, Sicherung 3A
- Nettogewicht: ca 10 kg
- Siegeltemperatur einstellbar: PE-Folie 80° C/Alu-Folie 130° C

Das Zubehör

Siegelrahmen: Drei Sorten Siegelrahmen stehen für PP-Trays zur Verfügung, zusätzlich auch ein Siegelrahmen für Suppschalen.

Siegelfolien: Zwei Sorten Siegelfolien werden angeboten.

Siegelfolie PE, transparent, zur Versiegelung der PP-Trays, Siegelfolie Alu, zur Versiegelung der Suppschalen.

Artikel-Nr	Siegelgerät/Siegelrahmen (Standardgrößen, weitere individuelle Anfertigungen möglich)	cbm/Karton	
9955	Siegelgerät IP 190	0,085	
9961	Siegelrahmen ungeteilt	0,010	
9962	Siegelrahmen zweigeteilt	0,010	
9963	Siegelrahmen dreigeteilt	0,010	
9964	Siegelrahmen für Suppschalen	0,010	

Artikel-Nr	Siegelfolien	Maße in mm	Kartoninhalt	cbm/Karton	Kartons pro Europalette
9997	Siegelfolie Alu	190 breit	1 Rolle/250 Lfm.	0,007	95
9971	Siegelfolie PE, transparent	190 breit	1 Rolle/250 Lfm.	0,007	95

Siegelschalen

Passend zum Siegelgerät IP 190 bieten wir eine große Auswahl an Siegelschalen in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben. Diese sind speziell auf Lebensmittel abgestimmt und eignen sich auch für

ein späteres Wiedererhitzen in der Mikrowelle. Die Siegelschalen sind in weiß und schwarz, jeweils 30 und 45 mm tief erhältlich, auch mit transparenten Deckeln zu verschließen.



Schonend zur Umwelt

Expandiertes Polystyrol (EPS) wird auf modernsten Anlagen verarbeitet und ist wegen seines hohen Luftanteils extrem leicht. So werden Ressourcen geschont und Entsorgungskosten gesenkt.

Die Suppenschalen können auch im Siegelgerät IP 245 Premium verwendet werden.

Artikel-Nr	Siegelschalen für Siegelgerät IP 190	Material	Maße in mm	Kartoninhalt	cbm/Karton	Kartons pro Europalette
1211	PP-Tray, ungeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1212	PP-Tray, zweigeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1213	PP-Tray, dreigeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1201	PP-Tray ungeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1202	PP-Tray, zweigeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1203	PP-Tray, dreigeteilt, weiß	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1221	PP Tray, ungeteilt, schwarz	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1222	PP-Tray, zweigeteilt, schwarz	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1223	PP-Tray, sdreigeteilt, chwarz	PP	228 x 178 x 30	500 (4 x 125)	0,099	20
1231	PP-Tray, ungeteilt, schwarz	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1232	PP-Tray, zweigeteilt, schwarz	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1233	PP-Tray, dreigeteilt, schwarz	PP	228 x 178 x 45	500 (4 x 125)	0,099	20
1220	Deckel, transparent, für PP- & Sushi-Tray	Styrolux	240 x 190 x 20	250 (2x 125)	0,099	20
1781	Suppenschale, weiß, 800 ml, eckig, laminiert	EPS	195 x 195 x 55	600 (6x 100)	0,162	12
1783	Suppenschale, weiß, 500 ml, eckig, laminiert	EPS	195 x 195 x 45	600 (6x 100)	0,162	12

Die Siegelschalen der Größe C (siehe Flyer IP 245) können auch im Siegelgerät IP 190 versiegelt werden.

Guten Appetit!

Verschluss der Siegelschalen mit:

	PE-Folie	Alu-Folie	Deckel
PP-Trays	x		x
EPS-Siegelschalen, Größe C	x	x	
Suppenschale	x	x	



Einfach in der Anwendung



Portionsschale einsetzen



Folie über die Schale ziehen



Griff mit kurzem Druck schließen



Versiegelte Schale entnehmen

Die Siegeltemperatur ist am Gerät stufenlos einstellbar. Kurzer, kräftiger Andruck von Hand versiegelt sicher und zuverlässig, während die Folie automatisch von der Rolle getrennt wird.

Nach dem Versiegeln öffnen Gasdruckdämpfer das System selbstständig. Nach Entnahme der versiegelten Schale ist das System sofort wieder einsatzbereit.